

HT510 asennusohje

Hyllylevyt on asennettu valmiiksi runkokappaleisiin. Asenna hyllylevyt kuvan mukaisilla suuntaa antavilla mitoilla tikaspuiden reikiin. Ruuvien kanta tulee sisäpuolelle (katso että kanta menee 4-kulmaiseen reikään hyllyn runko-osassa) ja mutterit ulkopuolelle. Laita ruuvit tässä vaiheessa sormikireyteen. Kiinnitä tarvittaessa ylimmäisen hyllyn runko seinään hyllyn rungon hahloista. Säädä tämän jälkeen hyllylevyt vaakasuoraan vesivaa'alla ja kiristä ruuvit. Katso myös tuotekuvat, joista saa vinkkejä asennukseen.

